



zak v

DIY rugtas

INSTRUCTIES:

- stel je printer in om op **ware grootte** te printen. Zo gebruik je de juiste maten en verhoudingen.
- de zwarte lijn om de pagina's geeft het einde van de printmarge van je printer aan. Daarbuiten kan je printer (waarschijnlijk) niet printen. Je hoeft hier niets mee te doen.
- knip de patroondelen uit via de stippellijnen.
- alle drie patroondelen zijn genummerd.
- patroondelen 2 en 3 lopen over meerdere pagina's. Knip uit en leg de zwarte halve cirkels tegen elkaar aan.
- volg de beschrijving op jansikkes.nl/inspiratie

printmarge
▼

schouderband

2



voor- en achterpand

printmarge 

2

schouderband

3

voor- en achterpand

printmarge