



Benodigheden:

- Stof: (verschillende) stof(fen) voor de basistent
 stof voor deur en rolgordijn(en)
 Band: (biaisband) voor kozijnen, band voor rolgordijn
 Decoratie: nummers of letters voor naast de deur



- Knip van de (verschillende) stof:
 breedte x lengte tafel | aantal: 1
 breedte x hoogte tafel | aantal: 2 stuks
 lengte x hoogte tafel | aantal: 2 stuks
 deurgordijn | aantal: 1 & rolgordijn raam | aantal: ? stuks
LET OP: knip de stof met ± 2 cm omslag aan alle zijden!

Werkwijze:

1. Naai met een kruissteeke langs alle randen van de stof (dit voorkomt rafelen).
2. Knip uit lange zijwand de deuropening (breedte: 40 cm, hoogte: ± 15 cm vanaf bovenkant tafel tot aan onderkant) en het raam/ramen (40 x 40 cm; ± 15 cm vanaf bovenkant tafel).
 Houdt rekening met 1 cm zoom aan de boven-en onderkant van de zijwand.
3. Volgens de "kozijnen" ombiezen met band.
4. Deur en rolgordijn(en) aan de kozijnen bevestigen.

Aan elkaar zetten:


5. Bovenzijden van de "muren" nummers 2, 3, 4 & 5 aan zijden van nummer 1 stikken.
6. Hoeken aan elkaar naaien.
7. Tent over tafel trekken en de zoom aan de onderkant spelden, vervolgens zoom stikken.
8. Eventuele decoratie aan brengen. Ook leuk: een bloempotje onder het raam of naast de deur.

Schema

1 st.



2 st.



2 st.

